

ER – ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE

CENTRÁL STOP

ER – IMPULS HDO – REZERVA

OSTATNÍ ROZVODNICE

CYY 25mm²
HOP

KOV.KONSTRUKCE
VODA, TOPENÍ, KOTEL, VZT
R-DATA, MaR

1-CXKH-R-J 5x25

PRAFLADUR 5-Jx2,5

1-CXKH-R-J 5x2,5

1-CXKH-R-J 5x2,5

CYY 6mm² / 10mm²

RV – ROZVODNICE VÝTAHU

R-DAT – ROZVODY PRO ZAJIŠTĚNÍ
CHODU DATOVÝCH ROZVODŮ

R-STA – REZERVA PRO ROZV. K
ZAJIŠTĚNÍ CHODU SLP ROZVODŮ
ZE STŘECHY

REZERVA

RS – ROZVODNICE PRO 1.PP

R01 – ROZVODNICE PRO 1.NP

R02 – ROZVODNICE PRO 2.NP

R03 – ROZVODNICE PRO 3.NP

R04 – ROZVODNICE PRO 4.NP

R05 – ROZVODNICE PRO 5.NP

1-CXKH-R-J 5x6

1-CXKH-R-J 3x2,5

1-CXKH-R-J 3x2,5

1-CXKH-R-J 5x6

1-CXKH-R-J 5x6

1-CXKH-R-J 5x6

1-CXKH-R-J 5x10

1-CXKH-R-J 5x10

1-CXKH-R-J 5x16

PE

L1,2,3

80/B/3 FA001

2/B/1 FA002

KA1,2,3

Svodič přepětí třídy T1+T2+T3 (B+C+D)

32/D/3 FA

16/B/1 FA

16/B/1 FA

40/B/3 FA

40/B/3 FA

40/B/3 FA

40/B/3 FA

40/B/3 FA

40/B/3 FA

40/B/3 FA