



Schema zapojení katedry

Technika ve stole se zapíná automaticky po zapnutí PC prostřednictvím zásuvkového panelu ovládaného napětím z USB.

Napájení pro koncový zesilovač je zpožděno zpoždovacím relé kvůli napětovým rázům zvukového výstupu scaleru.

Při použití notebooku je nutné zapnout také stolní PC, výstup obrazu z notebooku se zapojí do HDMI (obraz+zvuk) nebo do VGA (obraz) a CINCH (zvuk) konektorů na stole.

Scaler automaticky přepíná obraz i zvuk podle naposledy připojeného zdroje obrazového signálu.

Zvuk z mikrofonu je přimíchán ke zvuku z PC/notebooku.

Obrazový výstup scaleru se použije buď HDMI nebo HDBaseT podle kabeláže v učebně.

Při použití aktivních reproduktorů je třeba reproduktory napájet ze spínaného zásuvkového panelu ovládaného napětím z USB!