

Zařízení		Vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
R2	<u>Stávající rozváděč RH pole č.3</u> Přívod pro rozváděč R2	50WL	CYKY	4Bx16		RH	R2		63/3	63
	<u>Stávající rozváděč RH-DA</u> Přívod pro rozváděč RH-DC	10WL	Plafladur	3x120+70		RH-DA	RH-DC			
	<u>Rozváděč RH-DC</u>									
E1	Vývod pro rozváděč v serverovně	1WL	Plafladur	3x120+70		RH-DC	E1			225
E2	Vývod pro EPS(PZTS) v serverovně	2WL	Plafladur	3Cx1,5		RH-DC	E2		gG	10
R1	Přívod pro rozváděč R1	20WL	CYKY	4Bx16		RH-DC	R1		gG	63
R2	Přívod pro rozváděč R2	21WL	CYKY	4Bx16		RH-DC	R2		gG	63
SB1	Tlačítko total stop	22WL	Plafladur	7Cx1,5		RH-DC	SB1		gG	10
SB2	Tlačítko centrál stop	23WL	Plafladur	7Cx1,5		RH-DC	SB2			
	propojení RH-DC - RH signál vypnutí	24WS	Plafladur	2Ax1,5						
	<u>Stávající - doplněný rozváděč R1</u>									
XC50	Zásuvková skříň	WL50	CYKY	5Cx10		R1	XC50		C40/3	40
XC55-57	Zásuvkový okruh 1.f	WL55-57	CYKY	3Cx2,5		R1	XC55-57		B16/1	16
E70-71	Světelné okruhy	WL70-71	CYKY	5Cx1,5		R1	E70-71		C10/1	10
	- přepínač		CYKY	3Ax1,5						
	- tlačítko s doutnavkou orientační		CYKY	5Cx1,5						
	- označené 5		CYKY	5Cx1,5						
	- ostatní		CYKY	3Cx1,5						
X80	Přívod do krabice pro napojení vpustí	WL80	CYKY	3Cx1,5		R1	X80		B10/1	10
	propojení X80 - ST80 termostat		CYKY	3Bx1,5						
	propojení X80 - E80 vpust'		CYKY	3Cx1,5						
	<u>Rozváděč R2</u>									
XC2-9	Zásuvkový okruh 1.f - počítačový okruh	WL2-9	CYKY	3Cx2,5		R2	XC2-9		B16/1	16
XC10-17	Zásuvkové okruhy 1.f	WL10-17	CYKY	3Cx2,5		R2	XC10-17		B16/1	16
XC18	Zásuvkové okruhy 1.f - černá zásuvka	WL18	CYKY	3Cx2,5		R2	XC18		B16/1	16
E30-32	Světelné okruhy	WL30-32	CYKY	3-5Cx1,5		R2	E30-32		C10/1	10
	- tlačítko s doutnavkou orientační		CYKY	5Cx1,5						
	- označené 5		CYKY	5Cx1,5						
	- ostatní		CYKY	3Cx1,5						
EH40	Venkovní jednotka klimatizace	WL40	CYKY	3Cx2,5		R2	EH40		C16/1	16
	propojení EH40 - EV40 vnitřní jednotka		CYKY	5Cx1,5						
E41	Vývod střešní ventilátor	WL41	CYKY	3Cx1,5		R2	E41		C10/1	10

Zařízení		Vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
X42	<u>Rozváděč R2 - pokračování</u> Přívod do krabice pro napojení vpustí propojení X42 - ST42 termostat	WL42	CYKY	3Cx1,5		R2	X42		B10/1	10
E51	propojení X42 - E42.1-4 vpustí Vývod pro EKV	WL51	CYKY	3Cx1,5		R2	E51		C10/1	10
E52	Vývod pro EZS	WL52	CYKY	3Cx1,5		R2	E52		C10/1	10
	Propojení PA – SZ		zelenožlutý	25						
	Propojení ochranných přípojníc PA		zelenožlutý	25						
	Propojení PA - antistatická podlaha		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – RH-DC(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – RH-DA(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – RH(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – R1(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – R2(PEN)		zelenožlutý	25						
	Hlavní pospojování		zelenožlutý	25						