

Zařízení		Vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
	<u>Rozváděč RH(MDO)</u>									
R1	Přívod pro stávající rozváděč R1	WL11	CYKY	5Cx10		RH(MDO)	R1		B32/3	32
R3	Přívod pro nový rozváděč R3	WL13	CYKY	5Cx10		RH(MDO)	R3		B40/3	40
E20	Přívod pro čerpadlo	WL20	CYKY	5Cx6		RH(MDO)	E20		C25/3	25
E40	Vývod regulace topení	WL40	CYKY	5Cx1,5		RH(MDO)	E40		C10/3	10
E41	Napojení darling	WL41	CYKY	5Cx1,5		RH(MDO)	E41		C10/3	10
	propojení E41-C41 čerpadlo		CYKY	5Cx1,5						
	<u>Rozváděč RH(DO)</u>									
R1	Přívod pro stávající rozváděč R1	WL1	CYKY	5Cx10		RH(DO)	R1		B32/3	32
R3	Přívod pro nový rozváděč R3	WL3	CYKY	5Cx10		RH(DO)	R3		B32/3	32
	<u>Doplňné okruhy do stáv. rozváděče R1</u>									
XC50-51	Zásuvkový okruh 3.f	WL50-51	CYKY	5Cx2,5		R1	XC50-51		B16/3	16
XC54	Zásuvkový okruh 1.f - pro přímotop	WL54	CYKY	3Cx2,5		R1	XC54		B16/1	16
XC55-75	Zásuvkové okruhy 1.f	WL55-75	CYKY	3Cx2,5		R1	XC55-75		B16/1	16
XC76-77	Zásuvkový okruh 1.f - pro ohřev TUV	WL76-77	CYKY	3Cx2,5		R1	XC76-77		B16/1	16
XC78-79	Zásuvkový okruh 1.f - pro čerpadla	WL78-79	CYKY	3Cx2,5		R1	XC78-79		B16/1	16
E80-81	Světelné okruhy - tlačítka	WL80-81	CYKY	5Cx1,5		R1	E80-81		C10/1	10
	- vypínače		CYKY	2Ax1,5						
	- označené 5		CYKY	5Cx1,5						
	- označené 7		CYKY	7Cx1,5						
	- ostatní		CYKY	3Cx1,5						
E95	Vývod duplex	WL95	CYKY	3Cx2,5		R1	E95		C16/1	16
	propojení E95 - NF95 ovladač		SYKFY	2x2x0,5						
NF96-E96	Ovladač - vývod ventilátor	WL96	CYKY	3Cx1,5		R1	NF96-E96		C10/1	10

Zařízení		Vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
	<u>Rozváděč R3</u>									
XC1	Zásuvkový okruh 1.f - počítačový okruh	WL1	CYKY	3Cx2,5		R3	XC1		B16/1	16
XC2	Zásuvkový okruh 3.f	WL2	CYKY	5Cx2,5		R3	XC2		B16/3	16
XC5-17	Zásuvkové okruhy 1.f	WL5-17	CYKY	3Cx2,5		R3	XC5-17		B16/1	16
E20-24	Světelné okruhy	WL20-24	CYKY	3-5Cx1,5		R3	E20-24		C10/1	10
	- senzory		CYKY	3Dx1,5						
	- tlačítko s doutnavkou orientační		CYKY	5Cx1,5						
	- označené 5		CYKY	5Cx1,5						
	- ostatní		CYKY	3Cx1,5						
E30	Vývod duplex	WL30	CYKY	3Cx2,5		R3	E30		C16/1	16
	propojení E30 - NF30 ovladač		SYKFY	2x2x0,5						
X31	Přívod do krabice pro napojení vpustí	WL31	CYKY	3Cx1,5		R3	X31		B10/1	10
	propojení X31 - ST31 termostat		CYKY	3Bx1,5						
	propojení X31 - E31.1-4 vpustí		CYKY	3Cx1,5						
	označené 5		CYKY	5Cx1,5						
E32	Vývod dveřní clona	WL32	CYKY	3Cx1,5		R3	E32		C10/1	10
	propojení E32 - E32.1 vývod dveřní kontakt		CYKY	3Bx1,5						
	Propojení PA – SZ		zelenožlutý	25						
	Propojení všech ochranných přípojníc PA		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – R1(PEN)		zelenožlutý	25						
	Propojení PA – R3(PEN)		zelenožlutý	25						
	Místní pospojování		zelenožlutý	6						
	Hlavní pospojování		zelenožlutý	25						